

## Configuración de la BIOS

- **Información principal del BIOS**

Esta sección explica cómo usar la Utilidad de **Configuración UEFI** para configurar su sistema. El chip UEFI en la placa base almacena la Utilidad de **Configuración UEFI**. Puede ejecutar la Utilidad de **Configuración UEFI** cuando inicia la computadora. Presione <F2> o <Del> durante la prueba de encendido automático (POST) para ingresar a la Utilidad de **Configuración UEFI**; de lo contrario, POST continuará con sus rutinas de prueba. Si desea ingresar a la Utilidad de **Configuración UEFI** después de la POST, reinicie el sistema presionando <Ctl> + <Alt> + <Delete>, o presionando el botón de reinicio en el chasis del sistema. También puede reiniciar apagando y volviendo a encender el sistema.



Debido a que el software UEFI se actualiza constantemente, las siguientes pantallas y descripciones de configuración de UEFI son solo para fines de referencia y pueden no coincidir exactamente con lo que ve en su pantalla.

- **Barra de menú UEFI**

La parte superior de la pantalla tiene una barra de menú con las siguientes selecciones:

<b>Principal</b>	Para Configurar la información de hora / fecha del sistema.
<b>Avanzado</b>	Para configurar las funciones avanzadas de UEFI.
<b>Monitor H/W</b>	Para mostrar el estado actual del hardware.

<b>Seguridad</b>	Para configurar las funciones de seguridad.
<b>Boot</b>	Para configurar el dispositivo del sistema predeterminado para ubicar y cargar el sistema operativo.
<b>Salida</b>	Para salir de la pantalla actual o la UTILIDAD DE CONFIGURACIÓN UEFI.

Use la tecla <←> o la tecla <→> para elegir entre las selecciones en la barra de menú, y luego presione <Entrar> para acceder a la pantalla secundaria. También puede usar el mouse para hacer clic en el elemento requerido.

---