



Lector de códigos de barras SAT AI402 ID OCR PLUS

Guía rápida



www.satpcs.com

Configuración del sistema



Valores de fábrica



Mostrar número de versión



Sonido abierto



Sonido cerrado

Configuración de la interfaz



USB



VCOM



RS232

Ajustar el modo de escaneo



Modo de escaneo de teclas



escaneo continuo



Sentido automático

Configuración de idioma



Americano



Francés



Alemán



Inglaterra

Fin del ajuste de caracteres



Sufijo CR



Sufijo CR LF



Sufijo TAB



Ninguno