

Impresora de etiquetas

Manual de usuario SAT TT448USE V2





Contenido

Información Manual	
Instrucciones importantes de seguridad	
Capítulo 1 Introducción	
1.1 Lista de embalaje	6
1.2 Apariencia y componentes	7
1.3 Dimensión	9
Capítulo 2: Especificaciones	
Capítulo 3: Instalación y uso	
3.1 Carga de material	
3.2 Conexión de alimentación	
3.3 Conexión de periféricos	
3.4 Detección	19
3.5 Panel de operación	
3.6 Funcionamiento básico	
Capítulo 4 Interface	
4.1 Interfaz USB	
4.2 Otros interfaces opcionales	
Capítulo 5 Mantenimiento y ajuste	
5.1 Limpieza del sensor de medios	
5.2 Limpieza del cabezal de impresión térmica	
5.3 Rodillo de limpieza y/o la ruta del papel	
Capítulo 6 Instrucciones del Utility para impresora de etiquetas	
6.1 Preparación de la instalación	
6.2 Uso	
Capítulo 7 Seagull Windows Controladores instrucciones	50
7.1 Introducción	50
7.2 Preparación de la instalación	50
7.3 Instalación	
7.4 Uso	
7.5 El Ancho de etiqueta	
Capítulo 8 BarTender Ultralite instrucciones	
8.1 Introducción	
8.2 Preparación de la instalación	
8.3 Instalación	
8.4 Uso	79

Declaración

El contenido de este manual no puede ser alterado sin permiso, nuestra compañía se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en tecnología, piezas de repuesto, componentes de hardware y software de los productos. Si necesita más información acerca de los productos, póngase en contacto con nuestra empresa. Sin el permiso por escrito de nuestra empresa, ninguna sección de este manual podrá ser copiada o transferida de ninguna forma.

Advertencias



Esto debe ser respetado para evitar cualquier daño en el cuerpo humano y el equipo.



Esto muestra la información y consejos importantes para el funcionamiento de la impresora.



Nota: Debido a la continua actualización del producto, la descripción de la impresora, especificaciones, accesorios o diseño en este manual pueden ser ligeramente diferentes.

Información manual

Este manual contiene información básica para el uso del producto, así como para medidas de emergencia que puedan ser necesarias.

Instalación y uso del driver de la impresora, la herramienta Utility y BarTender[®] Ultralite también están incluidos en el manual.

Instrucciones importantes de seguridad

Antes de utilizar el presente dispositivo, lea atentamente las siguientes normas de seguridad a fin de evitar cualquier riesgo o daño material.

1. Seguridad advertencia

Advertencias: El cabezal de impresión se pone muy caliente durante la impresión; evitar el contacto con el cabezal de impresión después de que haya finalizado la impresión.

Advertencias: no toque el cabezal de la impresora o el conector en caso de daños en el cabezal.

2. Instrucciones



Advertencias: violar las siguientes instrucciones puede provocar lesiones graves o la

1) No enchufe varios productos en una sola salida múltiple.

- Esto puede provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
- Si el enchufe está mojado o sucio, límpielo y séquelo antes de su uso.
- Si el enchufe no encaja perfectamente con la salida, no enchufe.
- Asegúrese de usar sólo la salida múltiple estandarizada.

2) Se debe utilizar el adaptador suministrado.

- Es peligroso utilizar otros adaptadores.
- 3) No tirar del cable para desenchufar.
- Esto puede dañar el cable, originar un incendio o una avería en la impresora.
- 4) No conecte o desconecte con las manos mojadas.
- Usted puede ser electrocutado.
- 5) No doblar el cable por la fuerza o dejarlo bajo cualquier objeto pesado.
- Un cable dañado puede causar un incendio.



Nota: violar las siguientes instrucciones puede causar leves daños del aparato.

1) Si observa un extraño humo, olor o ruido de la impresora, desconéctela antes de tomar las siguientes medidas.

- Apague la impresora y desenchufe el aparato de la red eléctrica.
- Después de la desaparición del humo, llame a su distribuidor para repararlo.

2) Instalar la impresora en una superficie estable.

• Si la impresora se cae, puede dañarse.

3) Utilice solo los accesorios aprobados y no intente desmontar, reparar o remodelar por sí mismo.

- Llame a su distribuidor si necesita estos servicios.
- No toque la cuchilla del cortador automático.

4) No deje que el agua u otros objetos extraños caigan en la impresora.

• Si esto ocurre, apague y desenchufe la impresora antes de llamar a su distribuidor.

5) No utilice la impresora cuando está fuera de servicio. Esto puede provocar un incendio o electrocución.

• Apague y desenchufe la impresora antes de llamar a su distribuidor.

6) Otras consideraciones:

- Coloque la impresora sobre una base sólida para que no se caiga.
- Deje suficiente espacio alrededor de la impresora para su operación y mantenimiento.
- Mantenga todos los líquidos fuera de la impresora.
- No exponga la impresora a altas temperaturas, la luz solar directa o polvo.
- Asegúrese de que la impresora está conectada a una toma de corriente con el voltaje correcto.
- Desconecte la fuente de alimentación de la impresora cuando no está en uso durante un largo período de tiempo.
- Para garantizar la calidad de impresión y fiabilidad, sugerimos utilizar consumibles de marca SAT.
- Cortar el suministro de electricidad o desconectar todos los puertos causará daños al circuito de control de la impresora.
- Nunca efectuar trabajos de mantenimiento o reparación usted mismo. Póngase siempre en contacto con un servicio técnico calificado.
- Guarde este manual en un lugar fácilmente accesible en todo momento.

3. Otras precauciones

Los derechos de autor de este manual de usuario y otros manuales son propiedad de nuestra empresa. Cualquier copia o conversión en forma electrónica de este material sin el permiso expreso y por escrito está estrictamente prohibida. El uso de la información contenida en este manual no está sujeto a ninguna responsabilidad de patente. Este manual ha sido preparado con sumo cuidado y atención al detalle, pero puede contener ciertos errores y/u omisiones. Nuestra empresa no es legalmente responsable por los daños resultantes del uso de la información de este manual. Nuestra empresa y sus afiliados no son legalmente responsables (excluidos los Estados Unidos) de los daños, pérdidas, costos y/o gastos que resulten de la avería, mal funcionamiento y/o mal uso del producto debido a violación o negligencia de la operación e información de mantenimiento e instrucciones proporcionadas por nuestra empresa, así como de la alteración, reparación y/o modificación no autorizadas del producto por parte del usuario y/o de terceros. No somos responsables legalmente por ningún daño y/o problemas derivados del uso de los opciones y/o partes que no sean productos auténticos o autorizados.

4. RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y equipos)



Esta marca que aparece en el producto o su literatura indica que el artículo correspondiente no debe ser desechado al final de su vida útil con otros residuos domésticos. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe los elementos marcados de otros

tipos de residuos. Reciclarlos de manera responsable para promover la reutilización sostenida de los recursos materiales. Los usuarios del hogar deben ponerse en contacto con el minorista donde compraron este producto, o con la oficina del gobierno local para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar a cabo el reciclado ambientalmente seguro de dichos artículos. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con sus proveedores y comprobar los términos y condiciones de los contratos de compra. Este producto no debe ser combinado con otros residuos comerciales para su eliminación.



Atención: Este es un producto de Clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio en la que el usuario debe tomar las medidas oportunas.

Capítulo 1 Introducción

1.1 Lista de embalaje.



1. Al desempacar la impresora guarde el material de embalaje en caso de que deba enviar la impresora en el futuro.

2. Si existen daños, póngase en contacto con el distribuidor local.



Impresora





Adaptador AC

Cable de poder



Cable USB



Núcleo vacío de la cinta

U

Cinta/Ribbon



Rodillo etiquetas



Guía de eje de etiquetas



Ejes de ribbon







Guía rápida de instalación

Rollo de etiquetas

CD

1.2 Apariencia y componentes

Vista frontal



Vista trasera



Vista interior



1.3 Dimensión













Capítulo 2 Especificaciones

Productos		El parámetro		
	Método de impresión	Térmica Directa/transferencia térmica		
	Resolución	203ppp(8 dots/mm)		
Imprimir	La velocidad de impresión.	127mm/s Max.		
	Ancho de impresión	108mm Max.		
	Longitud de impresión	15mm - 1200mm		
Procesador		NUC976		
	RAM	32 MB		
La memoria	Flash	16MB		
Detección	Sensores	Sensor reflector ajustable, sensor transmisivo fijo(Central), alineada con la cabeza erguida, Sensor de final cinta.		
	Tipos	Alimentación de papel en rollo, troqueladas, etiqueta continua, continuo papel de recibo		
	Ancho	0.79''(20mm) - 4.65''(118mm)		
	Espesor	0,003''(80um) - 0,007''(180um)		
Media	Rollos de etiquetas Diámetro	5"(127mm)		
	El diámetro del núcleo	1''(25,4 mm),1,5''(38mm),3" (76,2 mm)		
	Tipos	Cera, Cera/Resina, Resina		
	Ancho	1,33" (33,8mm) - 4,33''(110mm)		
Cinta de	Longitud	984'(300m)		
opciones	El diámetro del núcleo	1''(25,4 mm)		
Lenguaje de programación		TSPL, ZPL		
	Diseño de etiquetas	BarTender Ultralite		
Software	Seagull Driver	Windows 2000, XP, Vista,7,8,10		
Fuentes	Fuentes de mapa de bits	Fuentes 0-8 / Fonts A-H,0,GS,P-V 90 ° , 180 , 270		
residentes	Fuentes TTF	Monotype CG Triunvirato™ de fuentes escalables		

(2/2)	
-------	--

	Fuentes de mapa de bits	90°, 180 90°, 180	0°, 270° Girat)°, Giratorio de	orio, cara 270°	ctere	es individuale	es de
Descargar fuentes	Fuentes asiáticas	16x16, 2 Chino, Ja	24x24. Simplific aponés, Corear	cado, chin าง	o trac	dicional	
Las páginas de códigos		DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,8 60,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254,1255,1256,1257,1258 ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15 932 DBCS (JIS), 936(GBK), 949 (Corán), 950(BIG5).					
Código de barras	1D	Código subconji 8, EAN-1 UPC-A, Plessey, 11.	39, código 93 unto A, B, C, C I3, EAN-128 E-UPC, EAN y POSTNET, RSS	9, Código odebar, ei UPC 2 (9 apilados,	128, ntrela 5) díg GS1 [código 128, zado 2 de 5, gitos add-on, DataBar, Códi	UCC EAN- MSI go
	2D	PDF417, DataMatrix, Maxicode, Aztec, QR Code					
	Standard	RS232, USB, Ethernet					
Interfaces	Opcional	Bluetoo	th, WiFi (usuari	io instalar)).		
Panel de control		Dos ind Estado	icadores LED (de estado	de d	los colores:	Listo,
Energía		AC/DC, o I/P: AC1	el adaptador d 00-240V, 50/6	e alimenta 0Hz, O/P:	nción DC 24	de conmutac IV/2.5ª	ión
	Funcionamiento	41° F	(5℃)-104 °F	(40°℃)	,	30%-85%,	sin
Medio ambiente	Almacenamiento	- 4 °F ((- 20℃)-122° F	(50℃)	,	10%-90%,	sin
Caractorícticas físicas	(Largo*Ancho* Alto)	285*226	5*171mm				
	Peso	2,26 kg, excluyendo consumibles					
Opciones y accesorios		Soporte Módulo Módulo	externo para e de corte. dispensador.	etiquetas.			
Homologaciones		FCC, CE					

Capítulo 3: Instalación y uso

3.1 Carga de material

3.1.1 Carga de rollo de papel

1. Pulse los botones de apertura de la tapa y levante la cubierta de la impresora.





2. Suelte los pestillos y levantar el mecanismo de la impresora.



3. Coloque el rollo en el eje de suministro y a continuación, poner el módulo de rollo en la impresora.



4. Levante el mecanismo de la impresora. Luego de pasar las etiquetas a través de las guías ajústelas para el ancho de la etiqueta.



Nota: Si la impresora está en el método de impresión térmica directa, presione hacia abajo la cubierta de la impresora hasta que quede cerrada. De lo contrario, siga el procedimiento descrito en el capítulo 3.1.2.

3.1.2 Carga de cinta

1. Después de poner la cinta en el eje, inserte el lado izquierdo del módulo de alimentación en la rueda de alimentación y, a continuación, inserte el lado derecho en la ranura inferior.



2. Después de poner el Core de cartón en el eje, inserte el lado izquierdo del módulo de rebobinado en la rueda de rebobinado y, a continuación, inserte el lado derecho en la ranura superior.



3. Tire de la cinta y péguela en el core vacío. Enrolle el core 2~3 círculos hasta que la cinta esté templada.



5. Fijar el mecanismo y, a continuación, cierre la tapa.



3.1.3. Carga del rollo de papel externo

Si el rollo de papel es extremadamente grande, los usuarios pueden cargar el rollo de papel fuera (véase el gráfico a la derecha). Pase el papel por la ranura para alimentación externa y luego a través de las guías de papel.



3.2 Conexión de alimentación

- 1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la impresora está en la posición OFF.
- 2. Conecte el adaptador de CA a la impresora.
- 3. Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA.
- 4. Conecte el otro extremo del cable de alimentación a la toma.





Nota:

- Utilice únicamente el adaptador de alimentación original para evitar los daños ocasionados por la carga incorrecta.
- Por favor, desenchufe el cable de alimentación de la impresora si no está en uso durante • un largo período de tiempo.

3.3 Conexión de periféricos

3.3.1 Conexión del cable de interfaz

El estándar para el cable de interfaz de la impresora se muestra en el siguiente.

- Cable USB tipo B
- --(Serie RS-232C) Cable
- Cable RJ45

Por favor, siga las instrucciones para conectar el cable.

- 1) Apague el interruptor de alimentación.
- 2) Conecte el cable de comunicación al puerto de la impresora a utilizar.
- -- Conecte el cable USB de tipo B al puerto USB.
- -- Conecte el cable RS-232C (Serie) para el puerto serie.
- -- Conecte el cable RJ45 al puerto Ethernet.

3.3.2 Conexión Bluetooth

Para manejar la impresora con interfaz Bluetooth PDA, portátil u otros terminales de información, siga las instrucciones a continuación:

- 1. Encienda la impresora.
- 2. Dispositivo primario exterior, búsqueda de dispositivos Bluetooth.
- 3. Si hay algunos dispositivos Bluetooth exterior, elija TT448USEV2.
- 4. Finalizar el emparejamiento.

Métodos de emparejamiento detallado, consulte nombres de dispositivos primarios Bluetooth.

Tras el emparejamiento, los dispositivos principales con interfaz Bluetooth (teléfono inteligente, Pocket PC Palm, notebook) pueden manejar la impresora a través de esta interfaz.



Nota: La contraseña original es 1234.

3.4 Detección

Cuando se imprime en papel, se utiliza un sensor movible para detectar el papel. El sensor se debe ubicar de forma diferente al utilizar distintos tipos de papel. Si el usuario mueve el sensor incorrectamente, puede que el papel no sea detectado, por lo tanto la impresora no podrá funcionar con normalidad. Las siguientes instrucciones indican a los usuarios cómo utilizar correctamente el sensor de etiquetas. Por favor, léalo detenidamente.

3.4.1 Papel continúo

Al imprimir en papel continuo (Figura 1), el sensor estará ubicado a la izquierda del agujero fotoeléctrico (Figura 2), que es la posición original.



Figura 1 (Papel continuo)



Figura 2 (izquierda)

3.4.2 Etiquetas

Al imprimir etiquetas (Figura 3) o etiquetas de fila doble (Figura 4), el sensor estará ubicado a la izquierda del agujero fotoeléctrico (Figura 5), que es la posición original.



Figura 3 (Etiquetas)



Figura 4 (Etiquetas de fila doble)



Figura 5 (izquierda)

3.4.3 Etiqueta agujero perforado

Al imprimir etiquetas de agujero perforado, mover el sensor hasta que se encuentre a la derecha del agujero fotoeléctrico (Figura 6).



Figura 6 (derecha).

3.4.4 Papel Blackmark

Cuando se imprime en papel blackmark (Figura 7), el sensor estará orientada a la posición de la marca negra (figura 8).



Figura 7 (documento Blackmark)



Figura 8 (destinado a la posición blackmark)

3.5 Panel de operación



1. Indicador de listo y de estado

Indica la información de la impresora a los usuarios con diferentes colores e indicadores de estado.

2. El botón de alimentación

Pulse el botón de alimentación, y la impresora alimentará el papel a la posición especificada de acuerdo al tipo de papel. Cuando se utiliza papel continuo, pulsando una vez el botón de alimentación alimentará una distancia fija. Cuando se utiliza papel de etiqueta, pulsando una vez el botón de alimentación se alimentará toda una etiqueta de papel.

3. Descripción de estado del indicador:

	Listo		Estado	
Color	Acción	Color	Acción	Indicador de estado
Verde	Encendido	Х	x	Listo
Verde	Parpadeo lento	Х	x	Error en memoria
Rojo	Encendido	Х	х	Sobrecalentamiento del cabezal
Rojo	Parpadeo lento	х	х	Sin ribbon
X	x	Rojo	Encendido	Cabeza arriba
x	х	Rojo	Parpadeo lento	Sin papel, atasco de papel o separación de etiquetas.
X	x	Rojo	Parpadeo rápido	Calibración etiqueta anormal
Naranja	Encendido	Х	x	Pausa
Naranja	Parpadeo rápido	Х	x	Los datos se escriben en flash
X	х	Green	Encendido	Imprimiendo
x	x	Green	Parpadeo lento	Pausa de la impresión
x	x	Green	Parpadeo rápido	Recepción de datos

3.6 Funcionamiento básico

3.6.1 Encendido/apagado

Pulsa "O" para apagar la impresora. Pulse "I" para encender la impresora.

3.6.2 Botón de alimentación

Pulsar el botón de alimentación, la impresora se alimentará del papel hasta la posición especificada según el tipo de papel. Cuando se utiliza papel continuo, pulsando una vez el botón de alimentación alimentará una distancia fija. Al utilizar etiquetas, pulsando una vez el botón de alimentación alimentará una etiqueta completa.

3.6.3 Calibración rápida.



Nota: Los usuarios deben efectuar la calibración bajo las siguientes condiciones:

- > Primer uso de la impresora desde la instalación.
- > Primer uso de la impresora desde la limpieza del sensor.
- > Después de un largo período de tiempo sin utilizar la impresora.
- Cambio de tipo de material;
- > La impresora no reconoce la marca.
- > Enorme cambio del entorno operativo.

Método de calibración:

1. Efectuar la calibración manual.

Cuando la impresora esté en listo, pulse el botón de alimentación (Feed), hasta que el indicador de estado (verde) parpadea dos veces. A continuación, suelte el botón y la impresora comenzará a realizar la calibración. Cuando la impresora hace la calibración en el modo continuo media, la calibración no es válida.

2. Efectuar la calibración mediante la herramienta Utility de la impresora. Consulte la información detallada en "El capítulo 6 Instrucciones de la utilidad de impresora de etiquetas".

Nota: Después de la calibración, los usuarios podrían abrir la cubierta de la impresora para retrasar el papel y evitar malgastar el mismo.

3.6.4 Imprimir página de autodiagnóstico

El autodiagnóstico comprueba la configuración actual de la impresora y el estado, y si la impresora tiene algún problema o no.

1. Impresión manualmente

- 1) Asegúrese de que el rollo está cargado correctamente.
- 2) Asegúrese de que la cubierta superior y el mecanismo de la impresora están bien cerradas. A continuación, encienda la impresora.
- 3) Cuando la impresora esté listo, pulse el botón de alimentación continua. Tan pronto como el indicador parpadea (verde) una vez, aflojar el botón. A continuación, la impresora empieza a imprimir la página de prueba.

2. La impresión por Windows programa controlador

- 1) Instalar el programa del controlador de Windows.
- 2) Configure el "Interface" como el tipo que utilice.
- 3) Utilice el controlador de Windows para imprimir la página de prueba.
- 4) Consulte el "Capítulo 7 Instrucciones controlador Seagull de Windows" para obtener información más detallada.

3. Impresión por programa BarTender Ultralite

1) Instale el programa BarTender Ultralite.

2) Editar e imprimir una etiqueta nueva.

3) Consulte el "Capítulo 8 Instrucciones BarTender[®] Ultralite" para obtener información más detallada.

Capítulo 4 Interface

Interfaz USB 4.1.



Patilla	Nombre de señal
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND

4.2 Otros Interfaces opcionales

·Puerto serie



Patilla	Nombre de señal
1	+5VDC
2	TXD
3	RXD
4	-
5	GND
6	RTS
7	CTS
8	RTS
9	-

•Puerto Ethernet



Patilla	Nombre de señal
1	TX+
2	TX-
3	RX+
4	-
5	-
6	RX-
7	-
8	-

Capítulo 5 Mantenimiento y ajuste

Adhesivos y revestimientos de los medios pueden transferirse a las piezas de la impresora con el tiempo, incluido el cabezal de impresión térmico y el sensor de papel, lo que aumenta la acumulación de polvo y suciedad. El no limpiar el cabezal de impresión, el rodillo o el sensor de papel podría resultar en pérdida involuntaria de las etiquetas, atascos y posibles daños a la impresora.



- Asegúrese de apagar la impresora antes de la limpieza.
- Si quiere limpiar el cabezal tenga en cuenta que este se calienta durante el proceso de impresión, para lo cual apague la impresora y espere aproximadamente 2~3 minutos antes de comenzar.
- Durante la limpieza del cabezal de impresión, tenga cuidado de no tocar la parte térmica del cabezal.
- El cabezal de impresión es susceptible a daños por electricidad estática, etc. Por lo que se recomienda llevar guantes durante la limpieza del progreso
- Tenga cuidado y no permita que el cabezal de impresión sea rayado y/o dañado de alguna manera.

5.1 Limpieza del sensor de papel

Mugre o suciedad en el sensor de papel puede causar un fallo de lectura o la no detección de la brecha entre etiquetas. Limpie con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol.

5.2 Limpieza del cabezal de impresión térmico

Limpie el cabezal de impresión con metanol o alcohol isopropílico y un bastoncillo de algodón (Hisopo, copito de algodón).

No toque los elementos de calefacción con sus dedos.

- 1) Abra la tapa de la impresora y, a continuación, utilice el lápiz de limpieza para limpiar la cabeza en dirección desde el centro de la cabeza a los dos lados.
- Después de limpiar el cabezal, no utilice la impresora hasta que el alcohol utilizado para la limpieza se evapore completamente (1~2 min) y la impresora este completamente seca.
- Realizar el proceso de limpieza cada vez que el rollo de papel es reemplazado para evitar el deterioro de la calidad de impresión.
5.3 Limpieza de rodillo y/o la ruta del papel

- 1) Abra la tapa de la impresora y, a continuación, retire el papel.
- 2) Eliminar cualquier resto de polvo o sustancia extraña con un paño seco o un hisopo de algodón.
- 3) Empape el trapo o un hisopo de algodón en alcohol para uso médico y utilícelo para quitar el adhesivo, sustancias extrañas u otros materiales que ensucien el rodillo.
- 4) Después de limpiar las piezas, no utilice la impresora hasta que el alcohol se evapore completamente (1~2 min) y la impresora esté completamente seca.

Nota: limpiar las piezas cuando la calidad de impresión o detección de etiquetas se degrada.

Capítulo 6 Instrucciones del Utility para impresora de etiquetas

6.1 Preparación de la instalación

Descargue el programa de aplicación en CD. Ej: HPRTUtilityForLabel_Channel V2.0.0.2.

6.2 Uso



Nota: La pantalla puede variar según los distintos sistemas operativos y modelos.

1) Descargar "HPRTUtilityForLabel_Channel V2.0.0.2" en CD.

A continuación, abra el "HPRTUtilityForLabel_Channel.exe".

	Modify Printer
	Delete Printer
	Connect Test
nction	
Printer Information	Print Test Text
Print Self Information	Label Auto Learn
Parameter Setting	Model Print Test
Restore Factory Settings	Download Fonts
Manage File	

- 2) Agregar/Modificar/Eliminar impresora/Prueba de conexión.
- Clic en "Agregar impresora". Elija la impresora y el puerto USB(ej.:) y, a continuación, haga clic en "Aceptar". El dispositivo debe quedar en "Lista de impresoras".

ntinn		
	SB	•
tic identificat	ion port.	

111410032 72	USB USB	Add Printer
		Modify Printe
		Delete Printe
		Connect Test
unction		
Printer	Information	Print Test Text
Print Se	If Information	Label Auto Learn
Param	eter Setting	Model Print Test
Restore F	actory Settings	Download Fonts
Ma	nage File	

• Clic en "Modificar" de la impresora. Elija la impresora y el puerto(Ej: COM1) y, a continuación, haga clic en "Aceptar". El resultado podrá observarse en "Lista de impresoras".

Port infomation	SAT TT448USE V2	
Port Type:	СОМ	•
COM Port:	COM1:	•
Baud Rate:	115200	•

1 1144	8USE V2 COM	COM1,BAUDRATE_115200	Add Printer
			Modify Printer
			Delete Printer
			Connect Test
unction	1		2010
	Printer Information	Print Te	est Text
	Print Self Information	Label Au	to Learn
	Parameter Setting	Model P	rint Test
	Restore Factory Settings	Downlos	ad Fonts
	Manage File		

• Clic en "Eliminar". Haga clic en "Aceptar" para eliminar la impresora, o haga clic en "Cancelar" para cancelar el comando.



• Clic en "Conexión de prueba" para comprobar si la conexión es correcta o no. Si la conexión tiene éxito, se observará el siguiente mensaje.



Si la conexión falla, se observará el siguiente mensaje





- 1. Conecte la impresora al poder en primer lugar y, a continuación, elija un puerto (depende de la impresora que compraron) para conectarse al PC. Mucha más información del método de conexión en "3.3 Conexión de periféricos".
- 2. Cuando la conexión falla, compruebe la conexión y si coincide o no (Cuando se utiliza puerto USB, es mejor conectar una impresora solamente).

- 3) Sección "función".
- Haga clic en "Información de impresora", se abrirá un cuadro donde se muestra la información de la impresora.(varía para impresoras diferentes)



• Haga clic en "Imprimir texto de prueba". Escriba el texto y configurare el rango de impresión. Haga clic en "Imprimir" y, a continuación, la impresora comienza a imprimir el texto de prueba.

ease enter the te	kt vou need	to print:(Length<	5000)		
intable Width:	30	(10-108)mm		í	

 Haga clic en "Imprimir información propia" y, a continuación, la impresora empieza a imprimir página de prueba.



• Haga clic en "Etiqueta Auto aprender" y, a continuación, la impresora llevará a cabo la calibración.

• Haga clic en "Parametrización".

ST Name:					
	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
assword:	1234	(4 Numbers)		s position when nower or	
Reprint when er	rror		Caber paper automation Oisable	C Enable	
Disable	C E	nable	Sensor Select Type		
thernet Setting			C Reflective	Transmissive	
Auto Assignmer	nt IP: OFF	-			
P address:	192	168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120~+120)	
ubnet mask:	255 .	255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	
Default gateway	y: 192 .	168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	-
		1.1.2.2	Print density:	15	
Data Bits:	11520	• 00	Heat Adjust:	0	-
Baud Rate:	8	•	Print Speed:	5	-
itop Bits(s):	1	•	Protocol:	ZPL	
arity:	NON	E 💽	Codepage:	Miscellaneous(437)	

BT Config:

BT Config BT Name:	НТХХ	(<=16 Chars)	Print type • Thermal	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)	Label paper automati	c position when power o	n
Reprint when e	error		Oisable	C Enable	
Disable	c	Enable	Sensor Select Type		
Ethernet Settin	g	······································	C Reflective	Transmissive	
Auto Assignme	ent IP: OF	F 📃 🗾			
IP address:	192	2 . 168 . 0 . 35	Print Stop Position:	0 (-120~+120)	
Subnet mask:	255	5 . 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	
Default gatew	ay: 192	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
			Print density:	15	8
Data Bits:	115	5200 👻	Heat Adjust:	0	
Baud Rate:	8	•	Print Speed:	5	1
Stop <mark>Bits(s</mark>):	1	•	Protocol:	ZPL	1
Parity:	NO	NE 💌	Codepage:	Miscellaneous(437)	

Configuración de Ethernet:

BT Config	LITEM			Print type	1.200.000	
bi Name:			(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
Password:	1234		(4 Numbers)	-label paper automati	c position when power	on
Reprint when	error			Oisable	C Enable	011
Disable		C Ena	ble	Sensor Select Type		
Ethernet Settin	ig	6		C Reflective	Transmissive	
Auto Assignme	ent IP:	OFF	-	1000		
IP address:		192 . 16	58 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120~+120)	
Subnet mask:		255 . 25	55 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	1
Default gatew	ay:	192 . 16	58 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
				Print density:	15	
Data Bits:		115200	-	Heat Adjust:	0	
Baud Rate:		8	•	Print Speed:	5	1
Stop Bits(s):		1	-	Protocol:	ZPL	
Parity:		NONE	•	Codepage:	Miscellaneous(437)	

Bits de datos:

BT Config	<u></u>		Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)			
Reprint when e	error		Cabel paper automation Oisable	C Enable	power on
Disable	c	Enable	Sensor Select Type		
Ethernet Settin	g		C Reflective	• Transmi	issive
Auto Assignme	ent IP: OF	F 💌			
IP address:	192	2 . 168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120~	+120)
Subnet mask:	255	5 . 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAD	
Default gatew	ay: 192	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
			Print density:	15	
Data Bits:	111	5200 💌	Heat Adjust:	0	
Baud Rate:	480	00	Print Speed:	5	
Stop Bits(s):	192	200	Protocol:	ZPL	
Parity:	384 576	400 500	Codepage:	Miscellaneou	us(437)
	115	5200		-	

Velocidad en baudios:

BT Config BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Print type	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)	Label paper automati	c position when pow	er on
Reprint when e	error		Oisable	C Enable	
Ethernet Settin	g ent IP: OF	F V	Sensor Select Type	Transmissiv	ve
IP address:	19	2 . 168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120~+120	0)
Default gatewa	ау: 19	2 . 168 . 0 . 1	Print Mode: Judge paper mode:	TEAR Label	2
Data Bits:	11	5200 🔽	Print density: Heat Adjust:	15	-
Baud Rate:	8	•	Print Speed:	5	1
Stop Bits(s): Parity:	8	DNE 👻	Protocol: Codepage:	ZPL Miscellaneous(43	37)
	1			1	

Bits de parada:

BT Config BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Print type	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)			22
Reprint when e	error		Caber paper automati	C Enable	1
 Disable Ethernet Settin 	C	Enable	Sensor Select Type	• Transmissive	
Auto Assignme IP address: Subnet mask:	nt IP: OF	F 2 . 168 . 0 . 35 5 . 255 . 255 . 0	Other Print Stop Position: Print Mode:	0 (-120~+120) TEAR	2
Default gatewa	ау: [19.	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode: Print density:	Label 15	
Data Bits: Baud Rate:	8	5200 <u>•</u>	Heat Adjust: Print Speed:	0	-
Stop Bits(s):	1	<u> </u>	Protocol:	ZPL	-
Parity:	1		Codepage:	Miscellaneous(437)	-

Paridad:

BT Config	10		Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)		s position when p	
Reprint when e	error		Caber paper automatio Fisable	C Enable	ower on
Disable	C	Enable	Sensor Select Type		
Ethernet Settin	g		C Reflective	Transmis	ssive
Auto Assignme	ent IP: OF	F. 👻			
IP address:	192	. 168 . 0 . 35	Other Brint Step Resition:	6 (-120~	120)
Subnet mask:	255	. 255 . 255 . 0	Print Stop Position.	0 (-120 -	-120)
Default gatewa	av: 192	168 0 1	Print Mode:	TEAR	
	· 1.		Judge paper mode:	Label	-
			Print density:	15	
Data Bits:	115	5200 💌	Heat Adjust:	o	-
Baud Rate:	8	_	Print Speed:	5	
Stop Bits(s):	1	-	Protocol:	ZPL	
Parity:	NO	NE	Codepage:	Miscellaneous	s(437)
	NO OD	NE D		Set	Close

Tipo de impresión:

BT Config			Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
assword:	1234	(4 Numbers)	Label paper automati	c position when	power on
Reprint when en	or		O Disable	C Enable	
Disable	C Ena	able	-Sensor Select Type-		
Ethernet Setting	1.20		C Reflective	Transm	issive
Auto Assignment	IP: OFF	•			
IP address:	192 . 1	168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120-	~+120)
Subnet mask:	255 . 2	255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	100 a 200
Default gateway	. 192 . 1	168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
			Print density:	15	
Data Bits:	115200	•	Heat Adjust:	0	
Baud Rate:	8	•	Print Speed:	5	
Stop Bits(s):	1	-	Protocol:	ZPL	
Parity:	NONE	•	Codepage:	Miscellaneou	us(<mark>43</mark> 7)
	NONE ODD			Set	Close

BT Config			Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)		s position when a	00000
Reprint when e	error		Caber paper automati Oisable	C Enable	ower on
Disable	С	Enable	Concer Colort Time		
Ethernet Settin	g		C Reflective	Transmis	ssive
Auto Assignme	ent IP: OFF	-			in a second
IP address:	192	. 168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120~-	+120)
Subnet mask:	255	. 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	
Default gatew	ay: 192	. 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	8
			Print density:	15	
Data Bits:	115	200 💌	Heat Adjust:	0	3
Baud Rate:	8	-	Print Speed:	5	3
Stop Bits(s):	1	•	Protocol:	ZPL	3
Parity:	NO	VE 💌	Codepage:	Miscellaneou	s(437)
	NON ODE	lE		Cat	Class
	EVE	N		Set	ciose

Posición de parada de impresión:

BT Config			Print type			
BT Name:	НТХХ	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	i -	
Password:	1234	(4 Numbers)	Label paper automati	c position wh <mark>e</mark> n	power on	
Reprint when e	error		Oisable	C Enable		
Disable	CE	nable	Sensor Select Type			
Ethernet Settin	g		C Reflective	Transm	issive	
Auto Assignme	nt IP: OFF	•				
IP address:	192	. 168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120	~+120)	
Subnet mask:	255	. 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR		1
Default gatewa	ay: 192	168 0 1	Judge paper mode:	Label		
			Print density:	15		
Data Bits:	1152	.00 🔹	Heat Adjust:	0		
Baud Rate:	8	<u> </u>	Print Speed:	5		
Stop Bits(s):	1	<u> </u>	Protocol:	ZPL		
Parity:	NON	E	Codepage:	Miscellaneo	us(437)	
	NON ODD	E		Set	Close	

Modo de impresión:

BT Config			Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal A	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)			
Reprint when e	error		Label paper automati	c position when power or C Enable	n
• Disable Ethernet Settin	g	Enable	Sensor Select Type	Transmissive	
Auto Assignme	ent IP: Of	F	Other		
IP address:	19	2 . 168 . 0 . 35	Print Stop Position:	0 (-120~+120)	
Subnet mask:	25	5 . 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	
Default gatewa	ay: 19	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	TEAR	-
			Print density:	PEEL CUTTER	
Data Bits:	11	5200 💌	Heat Adjust:	0	
Baud Rate:	8	•	Print Speed:	5	-
Stop Bits(s):	1	•	Protocol:	ZPL	
Parity:	N	DNE 💌	Codepage:	Miscellaneous(437)	
				1	

Seleccionar tipo de etiqueta:

BT Config	10		Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)			
Reprint when e	error		Cabel paper automati Oisable	C Enable	on
Disable thernet Settin	C E	Enable	Sensor Select Type	Transmissive	
Auto Assignme	ent IP: OF	F		3	
P address:	19	2 . 168 . 0 . 35	Other Print Stop Position	0 (-120~+120)	
Subnet mask:	25	5 . 255 . 255 . 0	Print Mode:		
Default gatewa	ау: 19	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
			Print density:	Label	
Data Bits:	11	5200 💌	Heat Adjust:	BlackMark Receipt	
Baud Rate:	8	•	Print Speed:	5	
Stop Bits(s):	1	•	Protocol:	ZPL	
Par <mark>it</mark> y:	NO	DNE 👤	Codepage:	Miscellaneous(437)	
				1	

Densidad de impresión (rango: 0-15):

BT Config	35		Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal A	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)	-label naner automati	r position when now	er on
Reprint when	error		Oisable	C Enable	er on
Disable	C	Enable	-Sensor Select Type		
Ethernet Settin	e		C Reflective	Transmissiv	/e
Auto Assignme	ent IP: OF	Få 💌	1		
IP address:	192	2 . 168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120~+120	0)
Subnet mask:	255	5 . 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	
Default gatew	ay: 192	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
			Print density:	15	
Data Bits:	115	5200 💌	Heat Adjust:	3	[
Baud Rate:	8	-	Print Speed:	5	
Stop Bits(s):	1	+	Protocol:	6	
Pari <mark>ty:</mark>	NO	NE 💌	Codepage:	8	
				10	

Ajuste de calor (rango: -50-50):

Parameter se	etting				
BT Config BT Name: Password:	HTXX 1234	(<=16 Chars) (4 Numbers)	Print type Thermal	C Ribbon	
Reprint when a	error	FLORID	Clabel paper automation Oisable	C Enable	
Ethernet Settin	g ent IP: OF	F V	Sensor Select Type	← Transmissive	
IP address: Subnet mask: Default gatewa	192 255 ay: 192	. 168 . 0 . 35 . 255 . 255 . 0 . 168 . 0 . 1	Other Print Stop Position: Print Mode: Judge paper mode:	0 (-120~+120) TEAR Label	•
Data Bits: Baud Rate: Stop Bits(s): Parity:	115 8 1 NO	5200 V	Print density: Heat Adjust: Print Speed: Protocol: Codepage:	8 0 5 10 15 20	
				25 30 35	-

Velocidad de impresión (rango: 2, 3, 4, 5):

BT Config			Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)			
Reprint when	error		Label paper automati	c position when pov C Enable	wer on
Disable	C	Enable	Sensor Select Type		
Ethernet Settin	g		C Reflective	Transmissi	ive
Auto Assignme	ent IP: OF	Få 🔹			
IP address:	193	2 . 168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120~+12	20)
Subnet mask:	25	5 . 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	-
Default gatew	ay: 19:	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
			Print density:	8	
Data Bits:	11	5200 👻	Heat Adjust:	5	
Baud Rate:	8	•	Print Speed:	5	
Stop Bits(s):	1	•	Protocol:	2	
Parity:	NC	INE 💌	Codepage:	4	
				5	

Protocolo:

BT Config					
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	 Thermal 	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)	label paper automati	c position when po	wer on
Reprint when	error		Disable	C Enable	
Disable	C	Enable	Sensor Select Type		
Ethernet Settin	g		C Reflective	Transmiss	ive
Auto Assignme	ent IP: OF	F. 💌			
IP address:	192	2 . 168 . 0 . 35	Other Print Stop Position:	0 (-120~+1	20)
Subnet mask:	255	5 . 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	
Default gatew	ay: 192	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
			Print density:	8	
Data Bits:	111	5200 💌	Heat Adjust:	5	
Baud Rate:	8	-	Print Speed:	5	
Stop Bits(s):	1	•	Protocol:	ZPL	
Parity:	NO	NE 🔽	Codepage:	TSC 7PI	
				1	

Página de códigos:

BT Config	50		Print type		
BT Name:	HTXX	(<=16 Chars)	Thermal	C Ribbon	
Password:	1234	(4 Numbers)		r position when nower on-	
Reprint when e	error		Caber paper automati Oisable	C Enable	
Disable	C	' Enable	Sensor Select Type		
Ethernet Settin	g		C Reflective	Transmissive	
Auto Assignme	nt IP: OF	F			
IP address:	19	2 . 168 . 0 . 35	Print Stop Position:	0 (-120~+120)	
Subnet mask:	25	5 . 255 . 255 . 0	Print Mode:	TEAR	
Default gatewa	ay: 19	2 . 168 . 0 . 1	Judge paper mode:	Label	
		111 - 22	Print density:	8	
Data Bits:	11	5200 💌	Heat Adjust:	5	
Baud Rate:	8	•	Print Speed:	5	
Stop Bits(s):	1	•	Protocol:	TSC	
Parity:	N	DNE 🗾	Codepage:	Miscellaneous(437)	
			-	Miscellaneous(437)	-

Haga clic en "Set", y vuelve al menú principal.

• Haga clic en "Modelo de prueba de impresión", la impresora empieza a imprimir los modelos.



• Haga clic en "Restaurar ajustes de fábrica". Haga clic en "Aceptar" para restablecer la configuración de fábrica y, a continuación, haga clic en "Cancelar" para cancelar el comando.



4) Haga clic en "Salir", y terminar la configuración de la impresora.

Capítulo 7 Instrucciones controlador Seagull de Windows

7.1 Introducción

Se admiten los siguientes sistemas operativos: Microsoft Windows 10 (32 bits/64 bits) Microsoft Windows 8 (32 bits/64 bits) Microsoft Windows 7 SPI (32 bits/64 bits) Microsoft Windows Vista SP2 (32 bits/64 bits) Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bits) Microsoft Windows Server 2012 (64 bits) Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 bits/64 bits) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bits/64 bits)

7.2 Preparación de la instalación

Descargue programa de aplicación Driver Windows Seagull en CD.

7.3 Instalación



- Bajo diferentes sistemas operativos, la pantalla puede ser ligeramente diferente. Se tiene Windows 7 como ejemplo.
- Recomendamos cerrar el software de seguridad (antivirus) antes de la instalación.
- 1. Seleccione una interfaz para conectar la impresora al ordenador.
- 2. Encienda la impresora y compruebe si está conectado al equipo correctamente.
- 3. Haga doble clic en el Seagull Windows Driver
- 4. Lea y acepte el acuerdo de licencia. A continuación, haga clic en "Siguiente".

Vindows Printer Drivers	×
License Agreement	SEAGULL
Please read the following license agreement carefully.	P
LICENSE AND LIMITED WA	
Seagull Scientific, Inc. ("Seagull") grants you a non-ex accompanying Windows Printer Driver(s) and related Software"), subject to the following provisions. You selection of the Seagull Software to achieve your inte installation, use, and results obtained from the Seagul	cclusive license to use the documentation ("Seagull assume full responsibility for the ended results, and for the I Software.
Both the software and the related material are Copyri Title to and all rights and interests in the Seagull Softw whatever media, are and shall remain the property of	ghted and are protected by law. vare, wherever resident and on Seaguil Eurthermore by using
laccent the terms in the license agreement	

5. Seleccione la carpeta de instalación y, a continuación, haga clic en "Siguiente".



6. Haga clic en "Finalizar".

Windows Printer Drivers	×
Installation Information	SEAGULL
Follow the instructions below to install the software.	
- Instructions	
After the drivers are unpacked, install them using the D	vriver Wizard.
Options	
Run Driver Wizard after unpacking drivers	
Read installation instructions (contained in 'Installat	on_Instructions.html")
< <u>B</u> ack	Finish Cancel

7. Seleccionar "Instalar controladores de impresora" y, a continuación, haga clic en "Siguiente".



Nota: Si la impresora está conectada al ordenador, éste detectará e instalará el controlador automáticamente.(ej.: puerto USB)

8. Seleccione "Instalar un controlador para una impresora Plug and Play" y, a continuación, haga clic en "Siguiente".

ect the printer driver to install.		
Install a driver for a Plug an	d Play printer	
Printer Model	Port	
HPRT HT300	USB001	

9. Escriba un nombre para la impresora y, a continuación, haga clic en "Siguiente".

Seagull Driver Wiza	rd 🔀
Specify Printer Names are us	Name sed to identify the printer on this computer and on the network.
Enter a name for	this printer.
Printer name:	HPRT HT300
✓ Use this printe Specify whether of sharing, you must	r as the <u>d</u> efault printer or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. this printer
Share name:	HPRT_HT300
	< <u>B</u> ack Next > Cancel

10. Haga clic en "Finalizar".

Seagull Driver Wizard			X
Con Wiz	npleting ard	g the Seagull Driver	
A new	printer will be	e installed using the following settings:	
Nam	e:	HPRT HT300	
Shar	e name:	<not shared=""></not>	
Port	:	USB001	
Defa	ult:	Yes	
Man	ufacturer:	HPRT	
Mode	el:	HPRT HT300	
Vers	ion:	7.4.2 M-5 (12/15/2016)	
To beg	in the driver	installation process, click Finish.	
		< Back Finish Cano	el

11. Haga clic en "Cerrar", y el controlador de la impresora estará instalado correctamente.



12. Después de la instalación, el icono se encuentra en "Inicio" \rightarrow "Dispositivos e impresoras".





1. Si ya ha instalado el controlador (no importa de qué tipo de puertos), generará una Puerto USB automáticamente al conectar la impresora al ordenador.

2. Si existe algún problema, por favor, utilice nuestra herramienta en CD.

7.4 Uso

7.4.1 Preferencias de impresión

1. Haga clic en "Inicio" → "Dispositivos e impresoras". Haga clic con el botón derecho en el icono y elija "Preferencias de impresión".



2. Configurar la página de acuerdo a sus necesidades.

age Setup	Graphics	Stock	Options	About		
Stock <u>N</u> ame:	USER (4.0	0 in x 4.(00 in)	· · · · · ·		,
	Ne <u>w</u> .		<u>E</u> dit			<u>D</u> elete
Preview	0	rientation	1	- 1	Effect	s
ALE		Portrait Landso Portrait Portrait Landso	: cape : 180° cape 180°		Mi Ne	rror Image egative
Preset N <u>a</u> me:	<default s<="" td=""><td>ettings></td><td></td><td>•</td><td></td><td><u>M</u>anage</td></default>	ettings>		•		<u>M</u> anage
				Ady	anced	d Options
	© 21 Author	003-2016 s of the E	Seagull S BarTender	cientific, ® label so	nc., tware	ə.
(Author	s of the E	Cancel	Blabel so	ftware	e.

• Haga clic en "Material" \rightarrow "Nombre" y elija el tipo de papel.

^o age Setup	Graphics	Stock	Options	About			
Stock							
Name:	USER (4.0	0 in x 4.	00 in)		-		
Preview	USER (4.00 in x 4.00 in) 2 x 4 (2.00 in x 4.00 in) 4 x 4 (4.00 in x 4.00 in) 4 x 6 (4.00 in x 6.00 in)						
		 <u>P</u>ortrai <u>L</u>ands P<u>o</u>rtrai Land<u>s</u> 	t cape t 180° cape 180°	e -	Mirror Image Negative		
Preset N <u>a</u> me:	<default s<="" td=""><td>ettings></td><td></td><td>÷</td><td>Manage</td></default>	ettings>		÷	Manage		
				Ad <u>v</u>	anced Options		
	© 2 Author	003-2010 s of the l	6 Seagull S BarTender ^g	cientific, ® label so	Inc., ftware.		

• Haga clic en "Nuevo" para configurar un nuevo material.

Stock				Previ	ew		
<u>N</u> ame:	New Stock						
Type:	Die-Cut Labe	s	•		r		
Label S	ize						
<u>W</u> idth:	4.00 in	Height	4.00 in				
Expose	d Liner Widths						
Left:	0.05 in	<u>R</u> ight:	0.05 in				
					<u> </u>		$ \rightarrow $
					3.000 C		
				1			
					OK	Cancel	Help

• Haga clic en "Editar", para editar el material.

Stock				Preview	
Name:	USER				
Туре:	Die-Cut Labe	els	•		
Label Si	ze				
<u>W</u> idth:	4.00 in	Height	4.00 in		
Exposed	d Liner Widths				
<u>L</u> eft:	0.05 in	<u>Rig</u> ht:	0.05 in		
					$ \rightarrow$
				и	

• Haga clic en "Eliminar Material", para eliminar las existencias.



• Elija "Orientación", "efectos", o mostrar en la "Vista previa".

eview ALE me: CDe set me: CDe	ER (4.00 in x 4.0 New Orientation Portrait Endso Portrait C Landso Portrait C Landso efault Settings> efault Settings> C 2003-2016 Authors of the E OK	00 in) Edit	L	Migror Ir Migror Ir Negativ <u>Ma</u> nced Opt	ve
ame: US eview ALE me: <de f="" gra<="" ht300="" rt="" setup="" td=""><td>ER (4.00 in x 4.0 New Orientation Portrait Portrait Portrait C Landso Fault Settings> efault Settings> C 2003-2016 Authors of the E OK Printing Prefere</td><td>00 in) Edit</td><td>i</td><td>ffects Mirror Ir Negativ <u>Ma</u> nced Opt</td><td>ve</td></de>	ER (4.00 in x 4.0 New Orientation Portrait Portrait Portrait C Landso Fault Settings> efault Settings> C 2003-2016 Authors of the E OK Printing Prefere	00 in) Edit	i	ffects Mirror Ir Negativ <u>Ma</u> nced Opt	ve
eview ALE me: <de f="" gra<="" ht300="" rt="" setup="" td=""><td>New Orientation Dentrait Dentrait Portrait Landso Efault Settings></td><td>Edit</td><td>i</td><td>Enc., c., ply</td><td>elete mage ve inage tions</td></de>	New Orientation Dentrait Dentrait Portrait Landso Efault Settings>	Edit	i	Enc., c., ply	elete mage ve inage tions
ALE MINU eset me: <de RT HT300 F Setup Gra</de 	Orientation Portrait Portrait Portrait Portrait Candso Candso Portrait Portrait Candso Portrait Portrait Candso Portrait	cape t 180° cape 180° cape 180° S Seagull Sc BarTender® Cancel	Adyan	ffects Mirror Ir Negativ Ma nced Opt nc., ware.	magë ve inage tions
ALE minior esset ime: <de RT HT300 F Setup Gra</de 	Portrait Landsc Portrait	t 180° cape 180° cape 180° Seagull Sc BarTender® Cancel		Migror Ir Negativ <u>Ma</u> nced Opt	mage ve innage tions
ALE www.www. eset yme: <de RT HT300 F Setup Gra</de 	© Landso © Portrait © Landso efault Settings> © 2003-2016 Authors of the E OK Printing Prefere	cape t 180° cape 180° Seagull Sc BarTender® Cancel	Adya	Negativ <u>Ma</u> nced Opt nc., ware.	inage
eset ame: <de RT HT300 F Setup Gra</de 	© Portrait © Landso efault Settings> © 2003-2016 Authors of the E OK Printing Prefere	t 180° cape 180° S Seagull Sc BarTender® Cancel	Adva	Ma nced Opt nc., ware.	inage tions Help
eset ame: <de RT HT300 F Setup Gra</de 	© 2003-2016 Authors of the E	Seagull Sc BarTender® Cancel	→ Adya sientific, Ir label soft	Ma nced Opt nc., ware.	inage tions Help
RT HT300 F	© 2003-2016 Authors of the E OK	Seagull Sc BarTender® Cancel	Adya ientific, In label soft Ap	<u>Ma</u> nced Opt nc., ware.	inage
RT HT300 F Setup Gra	© 2003-2016 Authors of the E OK	Seagull Sc BarTender® Cancel	Ad <u>v</u> a sientific, Ir 'label soft	mced Opt	ions Help
RT HT300 F Setup Gra	© 2003-2016 Authors of the E OK	Seagull Sc 3arTender® Cancel	Ad <u>v</u> a sientific, In I abel soft	nced Opt nc., ware.	lions Help
RT HT300 F Setup Gra	© 2003-2016 Authors of the E OK Printing Prefere	Seagull Sc BarTender® Cancel	sientific, Ir Iabel soft	nc., ware.	Help
RT HT300 F Setup Gra	© 2003-2016 Authors of the E OK	5 Seagull Sc 3arTender® Cancel ences	cientific, In Iabel soft	nc., ware.	Help
RT HT300 F Setup Gra	© 2003-2016 Authors of the E OK	Seagull Sc BarTender® Cancel	cientific, Ir Plabel soft	nc., ware.	Help
RT HT300 F Setup Gra	OK	Cancel) Ap	ware.	Help
RT HT300 F Setup Gra	OK	Cancel) <u>A</u> p	ply]	Help
RT HT300 F Setup Gra	Printing Prefere	ences			
RT HT300 F	Printing Prefere	ences			
Setup Gra	Printing Prefere	ences			1
Setup Gra					
CONTRACTOR OF THE OWNER	aphics Stock	Options	About		
ock					
ime: US	ER (4.00 in x 4.0	00 in)			-
	New	Edit		De	elete
		<u></u>			2
eview	Orientation	a	B	ffects	
	Portrait O	1		Negatia	mage;
ALE	Portrait	t 180°			
_	C Landso	cape 180°			
0.000					
eset			1		
ime: <<	urrent Settings>		•	<u>M</u> a	inage
		-			
		14	Ad <u>v</u> a	nced Opt	tions
	© 2003-2016	Seagull Sc	ientific, Ir	nc.,	
	Authors of the E	BarTender®	label soft	ware.	

• Haga clic en "Preestablecido" \rightarrow "Nombre" y volver a la configuración predeterminada.

age Setup	Graphics	Stock	Options	About			
Stock		S	8	Se			
Name:	USER (4.0	0 in x 4.	00 in)			•	
	Ne <u>w</u> .]	E	lit		Delete	
Preview	C	rientatio	n	- 1	Effects		
8		Ortrait			Mirror Image		
ALE	C) <u>L</u> ands	cape	Ι	Neg	ative	
	0	Portrait 180°					
L 🕇) Land <u>s</u>	cape 180°				
Preset							
Name:	<current s<="" td=""><td>ettings></td><td></td><td>*</td><td></td><td>Manage</td></current>	ettings>		*		Manage	
	<current s<="" td=""><td>ettings></td><td></td><td></td><td>-</td><td>67</td></current>	ettings>			-	67	
	<default s<="" td=""><td>ettings></td><td></td><td>Adva</td><td>anced (</td><td>Options</td></default>	ettings>		Adva	anced (Options	
			19	1.00			
	@ 2	003-201	6 Seagull S	cientific,	Inc.,		
	Author	s of the l	Barlender	Plabel so	itware.		
	0			2014			

• Haga clic en "Administrar" y cambiar la configuración.

Preset List		Preset In	formation	
Current Settings>		N <u>a</u> me:	<current settings=""></current>	
Default Settings>		Description:		
		This pre current	eset contains this driver's settings.	*
	*			Ŧ
Preset Management	-			

3. Haga clic en "Gráficos", y editar las imágenes.

igo botop	hics Stock Options About
Resolution:	203 dpi x 203 dpi
Dithering	
	🔘 <u>N</u> one
	<u>Halftone</u>
	Ordered
	O <u>A</u> lgebraic
	🔘 Error Diffusion
	🔿 De <u>v</u> ice Dithering
Color Ad	justment
Color	
Color Color Control:	Monochrome
Color Color Control:	Monochrome -
Color Color Control: Color Matching:	Monochrome -
Color Color Control: Color <u>M</u> atching: Color Re	Monochrome
Color <u>C</u> olor Control: Color <u>M</u> atching: Color Re	Monochrome

4. Haga clic en "Material".

age Setup	Graphic	s Stock	Options	About			
Media Set	tings						
Method:	Us	Ise Current Printer Setting 🔹					
Type:	Us	se Current Printer Setting 👻					
	n.						
Media Ha	ndling Action:	T 0"			11424	٦ [°]	
<u>F</u> OSL-FIINC	Action.	Tear Off					
Occurrent	ce:	After Every Page 👻					
Interval;		Feed Offset:				0.00 in	
127 63	2 2						
Position A	djustmen	ts					
Use Ci	urrent Prir	nter Setting	s				
Vertical 0	ffset:						

• Haga clic en "El Método", y elija el método de impresión.

Media Settings Method: Use Current Printer Setting Type: Use Current Printer Setting Direct Thermal Thermal Transfer
Method: Use Current Printer Setting Type: Use Current Printer Setting Direct Themal Thermal Transfer Media Handling Post-Print Action: Tear Off
Iype: Use Current Printer Setting Direct Thermal Thermal Transfer Media Handling Post-Print Action: Tear Off
Media Handling <u>Post-Print Action</u> : Tear Off
Media Handling <u>Post-Print Action</u> : Tear Off
Media Handling <u>P</u> ost-Print Action: Tear Off
Post-Print Action: Tear Off
Occurrence: After Every Page
Interval: Feed Offset: 0.00 in
Position Adjustments
Vuse Current Printer Settings

• Haga clic en "tipo" y elija el tipo de impresión.

age Setup	Graphic	s Stock	Options	About			
Media Set	tings						
Method:	Us	e Current F	Printer Setti	ng	-		
Type:	Us	e Current F	^o rinter Setti	ng	-		
Media Har	Use Lab Lab	e Current F bels With G bels With M ntinuous	Printer Settir Japs Marks	Ig			
Post-Print Action: Occurrence: Interval;		Tear Off After Every Page			•		
					*		
		Feed Offset:				et:	0.00 in
Position A	djustment urren <mark>t P</mark> rir ffset:	s iter Setting	js				

• Post-Print Haga clic en "Acción", y elegir el método de manipulación de materiales.

Media Settings					
<u>Ivi</u> etnoa:	Use Current Printer Setting				
<u>Type:</u>	e Current Printer Setting				
Media Handling					
Post-Print Actio	n: Tear Off	-			
O <u>c</u> currence:	Use Current Printer Settings None	-			
<u>I</u> nterval;	Tear Off Peel Off Cut	0.00 in			
Position Adjustr	nents	_			
Use Current	Printer Settings				
Vertical Offset:					
	28				

7.4.2 Las propiedades de la impresora

1. Haga clic en "Inicio" → "Dispositivos e impresoras". Haga clic con el botón derecho en la impresora y seleccione "Propiedades de la impresora".



 Haga clic en "General" → "Imprimir página de prueba", y la impresora imprimirá etiquetas con la configuración actual.

HPRT HT3	00 Properties	5.0				
General Sh	aring Ports	Advanced	Color Management	Security	Tools	About
-	HPRT H	HT300				
Location:						
<u>C</u> omment	:					
Model:	HPRT H	IT300				
Features						
Color: N	lo		Paper availabl	e:		
Double	sided: No					~
Staple: I	Vo					
Speed: U	Jnknown					
Maximu	ım resolutior	n: 203 dpi				
		Pr	<u>e</u> ferences	Print	<u>T</u> est Pa	ge
	ſ	ОК	Cancel	Apply		Help
3. Haga clic en "Puertos" y, a continuación, elija el puerto necesario.

<u>P</u> rint to the f checked por	ollowing port(s). t.	Documents will print to	the first free	
Port	Description	Printer		
LPT3:	Printer Port			
COM1:	Serial Port			
COM2:	Serial Port			-
СОМЗ:	Serial Port			=
COM4:	Serial Port			
FILE:	Print to File			
USB001	Virtual printer p	oort for HPRT HT30)	-
Add F	Por <u>t</u>	Delete Port	Configure P	ort

7.4.3 Las propiedades del servidor de impresión

 Haga clic en "Inicio" → "Dispositivos e impresoras". A continuación, haga clic en "Propiedades del servidor de impresión".



2. Haga clic en "Crear una nueva forma", escribe en "Nombre de formulario" y modificar el ancho y la altura en "Tamaño del papel". Por último, haga clic en "Guardar".

orms Ports	Drivers S	Security Adva	anced		
Eorms on:	1993-PC				
10x11				A	Delete
10x14					
12x11				+	Save Form
✓ Create a Define a new measureme	new form w form by ec nts. Then cli	diting the exis ck Save Form	ting name ar 1.	nd	
✓ Create a Define a new measureme Form desc Units:	new form w form by ec nts. Then cli ription (mea <u>M</u> et	diting the exis ck Save Form surements) – tric	ting name ar 1. @ <u>E</u> nglish	nd	
✓ Create a Define a new measureme Form desc Units: Paper size:	new form w form by ec nts. Then cli ription (mea © <u>M</u> et	diting the exis ck Save Form surements) tric Printer are	ting name ar n. <u>© E</u> nglish a margins:	nd	
✓ Create a Define a new measureme Form desc Units: Paper size: <u>W</u> idth:	new form w form by ec nts. Then cli ription (mea <u>M</u> et 14¦00in	diting the exis ck Save Form surements) tric Printer are Left:	iting name ar n. <u>E</u> nglish a margins: 0.00in	nd <u>T</u> op:	0.00in
✓ <u>C</u> reate a Define a new measureme Form desc Units: Paper size: <u>W</u> idth: <u>H</u> eight:	new form w form by ec nts. Then cli ription (mea <u>Met</u> 14 00in 11.00in	diting the exis ck Save Form surements) – tric Printer are Left: Right:	iting name ar i. <u>English</u> a margins: 0.00in 0.00in	nd <u>T</u> op: <u>B</u> ottom:	0.00in 0.00in

3. La nueva etiqueta de formulario se muestra en "Formularios".

TOILS	Drivers S	ecurity Adva	anced		
orms on:	1993-PC				
10x14				<u>^</u>	Delete
12x11					
14x11				•	Save Form
Form <u>n</u> ame:	14x1	1			
✓ Create a n Define a new measuremen Form descri	ew form form by ed its. Then clie ption (mea:	liting the exis ck Save Form surements) –	ting name ar 1.	nd	
✓ <u>C</u> reate a n Define a new measuremen Form descri Units:	form by ed form by ed its. Then cliv ption (mea: <u>M</u> et	liting the exis ck Save Form surements) – ric	iting name ar 1.	nd	
✓ <u>C</u> reate a n Define a new measuremen Form descri Units: Paper size:	iew form form by ed its. Then cliv ption (mea: <u>M</u> et	liting the exis ck Save Form surements) – rric Printer are	iting name ar n. <u>E</u> nglish a margins:	nd	
✓ Create a n Define a new measuremen Form descri Units: Paper size: <u>W</u> idth:	form by ed to form by ed ts. Then cliv ption (mea: <u>Met</u> 14.00in	liting the exis ck Save Form surements) rric Printer are Left:	sting name ar n. @ <u>E</u> nglish ea margins: 0.00in	nd <u>T</u> op:	0.00in
✓ Create a n Define a new measuremen Form descri Units: Paper size: Width: Height:	new form form by ed its. Then cliv ption (measure <u>Met</u> 14.00in 11.00in	liting the exis ck Save Form surements) rric Printer are Left: <u>R</u> ight:	eting name ar • • • • • • • • • • • • •	nd <u>T</u> op: <u>B</u> ottom:	0.00in 0.00in

7.5 El Ancho de etiqueta

Usuario (4.00 in×4.00 in) 2×4 (2.00 in×4.00 in) 4×4 (4.00 in×4.00 in) 4×6 (4.00 in×6.00 in)

Capítulo 8 BarTender Ultralite instrucciones

8.1 Introducción

Este capítulo proporciona instrucciones sobre el programa BarTender Ultralite según sistemas operativos de PC(os). Los siguientes sistemas son compatibles. Microsoft Windows 10 (32 bits/64 bits) Microsoft Windows 8 (32 bits/64 bits) Microsoft Windows 7 SPI (32 bits/64 bits) Microsoft Windows Vista SP2 (32 bits/64 bits) Microsoft Windows XP Professional SP3 (32 bits) Microsoft Windows Server 2012 (64 bits) Microsoft Windows Server 2012 (64 bits) Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2008 SP2 (32 bits/64 bits) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32 bits/64 bits)

8.2 Preparación de la instalación

Descargar el programa BarTender Ultralite de CD de aplicación.

8.3 Instalación



- Bajo diferentes sistemas operativos, la pantalla puede ser ligeramente diferente. Se tiene Windows 7 como ejemplo.
- Recomendamos cerrar el software de seguridad (antivirus) antes de la instalación.
- 1. Haga doble clic en el programa de aplicación 🕒.
- 2. Seleccione idioma y, a continuación, haga clic en "OK".

leccione uno de los idiomas siguientes para la instalación.
spañol
Aceptar Cancelar

3. Haga clic en "Instalar".

4. Haga clic en "Siguiente".



5. Lea y acepte el acuerdo de licencia y, a continuación, haga clic en "Siguiente".

Acuerdo de licencia	
Por favor, lea atentamente el siguiente acuerdo de licencia.	
End User License Agreement	-
Seagull Scientific ("Seagull") grants you a non-exclusive license to use the accompanying computer software and related documentation ("Seagull Software"), subject to the following provisions. You assume full responsibility for the selection of the Seagull Software to achieve your intended results, and for the installation, use, and results obtained from the Seagull Software.	
Copyrighted Material: Only the TRIAL EDITION of Seagull's BarTender software may be copied and distributed freely. All othe versions of BarTender are protected under standard copyright law and may not be copied.	er
The license granted by this agreement for all non-Trial software is absolutely restricted to you and those acting on your behalf (such as employees or contractors) for your own use. You may make a copy of such Seagull Software only for backup purposes. You shall not: (1) permit any third party to use the Seagull Software; (2) allow access to the licensed software by timesharing; (3) modify the software; or (4) transfer	1
Acepto los términos del acuerdo de licencia	

6. Seleccione "Características" y la ubicación de instalación, a continuación, haga clic en "Siguiente".

Configuraciór	n de BarTender
Especific	ar edición.
Licencias adqu	iridas: Seleccione la edición especificada en el código de clave de producto.
Instalación de versiones de evaluación:	Si sabe qué edición quiere probar, selecciónela a continuación; en caso contrario, seleccione la opción "Evaluación".
Especificar edi	ición a instalar:
🔘 Basic	
Professio	mal
🔘 Automati	ion
Enterprise	e Automation
Evaluació instalació	ón (permite probar las funciones de todas las ediciones. Disponible en varios tamaños de ón).
¿Necesita ayu	da? Por favor, revise los dos primeros capítulos del manual de introducción.
🔽 Especificar o	opciones avanzadas de instalación
	< Atrás Siguiente > Cancelar
Configuraciór	n de BarTender

Opciones de instalación avanzadas

Aplicaciones y	módulos				
📘 🔽 Bar	Tender Designer	📑 📝 Documento	s de muestra		
🕅 🗹 Print Station 📴 Batch Maker	it Station				
	ch Maker				
💮 🔽 Adr	ministration Console				
🌍 📄 Tod	las las traducciones				
Carpeta de inst	talación				
Instalar en:	C:\Program Files\S	eagull\BarTender Suite			Examinar
			< Atrás	Siguiente >	Cancelar

7. Haga clic en "Instalar".

Configuración de BarTender	
Listo para instalar	
BarTender se instalará usando la siguiente configuració	m:
Carpeta de instalación: C:\Program Files\Seagull\BarTender Suite Qué instalar: Administration Console BarTender Batch Maker Print Station Documentos de muestra	
	< Atrás Instalar Cancelar
a clic en "Finalizar".	

- 9. Al volver al escritorio, verá el icono de BarTender Ultralite. Haga doble clic en este y comenzará a utilizarlo.



8.4 Uso

8.4.1 Configuración de página

1. Haga doble clic en el icono y, a continuación, elija la edición. Haga clic en "OK". (La edición puede ser cambiado de acuerdo a las diferentes necesidades).



2. Haga clic en "Iniciar un nuevo documento de BarTender".



3. Elija "Plantilla en blanco" y, a continuación, haga clic en "Siguiente".

Asistente para nuevo documento	
Punto de inicio Seleccione el punto de inicio del nuevo documento.	
Puede comenzar con una plantilla en blanco o basar su nuevo documento en uno existente.	
Punto de inicio:	
e Plantilla en blanco	
🔘 Documento de BarTender existente	
Seleccionar	
< Atrás	Siguiente > Terminar Cancelar

4. Si las acciones predefinidas no satisfacen sus necesidades, marque la casilla "Especificar una configuración personalizada". A continuación, haga clic en "Siguiente".

Asistente para nuevo doc	umento	X
Selección del material		
Un material especifica el tam y posición de los elementos o material predefinido o espec personalizados de material.	iaño de la página y el tamaño, número de la página. Puede seleccionar un ificar sus propios valores nalizados	
O Utilizar un material predet	finido	Ì
Nombre de material:	*	
4		
	< Atrás Sig	uiente > Terminar Cancelar

5. Marque la casilla "Único elemento por página" y, a continuación, haga clic en "Siguiente". (Si desea imprimir varias etiquetas, marque la casilla "Varias columnas y/o filas de elementos por página ").

Asistente para nuevo documento	23
i lementos por página Especifique las características de su soporte.	
La mayoría de los soportes tienen un solo elemento (etiqueta, tarjeta, etc.) por página de material. Sin embargo, algunos soportes son más complejos y tienen varios elementos por página.	
O Un solo elemento por página	
🔘 Varias columnas y/o filas de elementos por página	
Filas: 1	
Columnas: 1	
< Atrás Siguiente >	Terminar Cancelar

6. Modificar los bordes laterales y, a continuación, haga clic en "Siguiente".

eliminar:
de la plantilla: 101,5 x 152,4 mm

7. Seleccione el elemento forma y, a continuación, haga clic en "Siguiente".

Asistente para nuevo documento	
forma del elemento impreso Especifique la forma de sus elementos.	
Rectángulo Rectángulo redondeado Elipse France	Vista preliminar:
	Tamaño de la plantilla: 101,5 x 152,4 mm
< Atrás	Siguiente > Terminar Cancelar

8. Editar el tamaño de la plantilla y, a continuación, haga clic en "Siguiente".

Especifique el tan	naño de s	u <mark>ele</mark> mento.				
Tamaño de la plan	itilla:	Personalizar		•	Vista preliminar:	
Ancho: 101,	,5 mm	Alto:	152,4 mm			1
 Orientación Vertical Horizontal Vertical 180 Horizontal 1 Efectos 	° 80°		123			
🔲 Imagen simé	étrica	Neg	ativo	Ті	amaño de la plantilla:	101,5 x 152,4 mm

9. Según las necesidades, edite la plantilla de fondo. A continuación, haga clic en "Siguiente".

Vista preliminar:

10. Finalizar la configuración, se mostrará la "Revisión" y "Vista previa". A continuación, haga clic en "Finalizar".

Asistente para nuevo documento	
Completado	
Al hacer dic en Terminar, se creará un nuevo documento de BarTender utilizando los valores especificados. Revisar:	Vista preliminar:
Iniciando documento: En blanco Impresora: TSC TTP-244 Pro Tamaño de la plantilla: 101,5 x 152,4 mm	
	Tamaño de la plantilla: 101,5 x 152,4 mm
Atrás Siguie	ente > Terminar Cancelar

8.4.2 Edición de etiqueta

- 1. Haga clic en el icono de código
- 2. Seleccione el código y, a continuación, haga clic en "Seleccionar".

Objetivos generales	Buscar	Q
Disco / CD / DVD	12345678 Code 49	-
Farmacéutico	L2545078 Code 93	1
 GS1 (por apricación) GS1 (por simbología) 	12345678 Code 93i	
Postal / Envíos	12346678 Code 128	
	Vista previa: Code 128	
	También anna ide anna LICC Cada 100	

3. Haga clic en el espacio en blanco, mostrando el código.



4. Haga doble clic en el código y edítelo.

Código de barras 1	Simbología:	Code 128			J
Simbología y tamaños Il Simbología y tamaños Il Simbología y tamaños Al Fuente Al Fuente	Dimensiones Dimensio Densida	es sión X: 0.36 mm ad: 0.492 caráct./mm	Relación:	Automático 12.7	*) mm
Borde Posición Orígenes de datos	Color:	iones específicas de la simbol Dígito comprobación (IBC ISS 1-128 (UCC/EAN - 128) Asistente para el origen de c ificación del texto: US, Euro	ogía Juego códigos: [latos del identificador o opa occidental (ASCII o	Automático de la aplicación G de 7 bits) v	• S1) presión,
					i esion

• Haga clic en "Simbología y tamaño" y, a continuación, modificar el tamaño.

Código de barras 1 Simbología y tamaños 123 Legible A Fuente Formato de texto Borde Posición Orígenes de datos 12345678	Dimensiones Dimensión Densidad: Opcione Ø Digitt MIBC @ GS1-	X: 0.36 mm 0.492 carác es específicas de la o comprobación	t./mm 🔹 simbología Juego	Relación: Alto: códigos: A	Automático 12.7	mm
	Codifica	128 (UCC/EAN - 1 stente para el orig ición del texto:	28) en de datos del id JS, Europa occider	entificador d	utomático e la aplicación e 7 bits) 🔻	▼ GS1]
	Color:	•			Método de im	presión

• Haga clic en "legible" y, a continuación, editar la posición.

Código de barras 1	 Completa 	🔘 Ninguna 🛛 🔘) Establecer por o	rigen de datos	Seleccion	ar
Simbología y tamaños Legible	Posición	C		Developmente	S EL SE	
Fuente	Colocación:	Inferior 🔹		vertical:	0.8	mm
Formato de texto	Alineación:	Centro	Centro 🔹		0.0	mm
Posición	Opciones esp	pecíficas de la simb	ología			
Orígenes de datos	🗹 Ocultar di	ígito de comprobac	ión			
12345678	Plantilla GS1	51: Ninguna			-	
	Salto de li	ínea después de ca	ada identificador o	de aplicación		
	Salto de li	ínea después de ca maciones legibles p	ada identificador o para personas	de aplicación		
	Salto de li Transfor Plantilla d	ínea después de ca maciones legibles p de caracteres:	ada identificador o para personas Ninguno >	de aplicación		
	Salto de li Transfor Plantilla d Buscar y	ínea después de ca maciones legibles p de caracteres: reemplazar:	ada identificador o para personas <pre></pre>	de aplicación		
	Salto de li Transfor Plantilla d Buscar y Archivo d de VB:	ínea después de ca maciones legibles p de caracteres: reemplazar: de comandos	ada identificador o para personas <pre></pre>	de aplicación		

• Haga clic en fuente y, a continuación, edite la fuente.



• Haga clic en "Formato de texto" y, a continuación, editar el párrafo.

Ajuste automático de tamaño I-123 Legible I-23 Legible I-24 Fuente I-25 Formato de texto I-26 Borde I-27 Posición I-28 Orígenes de datos I-29 I 12345678 I 12345678 Ajuste automático de tamaño I - Escala anchura de fuente Máximo: I - Tamaño del objeto Ancho: Imm Alto: Imm Alto: Imm I - Alineación Horizontal: Vertical:		Tipo: 💿 Una sola línea 💿 Párrafo
- Tamaño Formato de texto - Tamaño Mínimo: 1 ♥ Máximo: 720 ♥ - Escala anchura de fuente Mínimo: ♥ Máximo: ♥ - Tamaño del objeto - Tamaño del objeto	Código de barras 1 Simbología y tamaños 123 Legible A ³ Fuente	Ajuste automático de tamaño Tabulaciones Efectos
Posición - Escala anchura de fuente Mínimo: Máximo: Máximo: Ancho: Mm Alto: Mm - Alineación Horizontal: Vertical:	Formato de texto Borde Borde	- Tamaño
- Tamaño del objeto- Ancho: mm Alto: mm - Alineación Horizontal: Vertical: -	Orígenes de datos	- Escala anchura de fuente
- Alineación Horizontal: Vertical: 💌		- Tamaño del objeto Ancho: mm Alto: mm
		- Alineación Horizontal: Vertical:

• Haga clic en Borde y, a continuación, edite los bordes de las casillas.

Código de barras 1 Cídigo de barras 1 Cídig	Márgenes Superior:	Propiedades de la Grosor:	línea 1.0 pt
	Superior:	Grosor:	1.0 pt
	Izquierdo:	Color	
Marto de texto			*
Posición	TaGastan	Transparencia:	
		Estilo con puntos:	
Orígenes de datos	Derecho:	Estilo compuesto:	
12545070	Onciones de casillas	Tipo de fusión:	Esquinas biseladas 👻
	Tipo de esquina:	Propiedades del re	lleno
	Tamaño de la esquina:	Color:	
	Lados:	Transparencia:	Q

5. Haga clic en el icono de carácter Ay, a continuación, escriba el texto.



6. Haga clic en el icono 🔤 y, a continuación, editar las imágenes.



7. Componer el texto.



8. Finalizar todos los ajustes. Haga clic en "Imprimir" y una nueva etiqueta ha sido impresa.