

Calibración Balanza SAT PS30SE

Encienda la balanza, cuando la balanza este haciendo auto prueba Pulse el teclado numérico "8" tres veces (888) y pulse "ENTER" rápidamente antes de que se estabilice la pantalla, entonces ingresara al menú "prueba de fábrica" modo. Retire la bandeja de la balanza, rompa el frágil logotipo y las almohadillas como se muestra en la imagen, Presione el botón anti-cheating con la aguja. y luego presione la tecla "SETTING".



Contraseña: 117

Entre a la interfaz GRAVITY (ajuste de gravedad) pulse la tecla "↑" / "↓" para ajustar la gravedad como se muestra a continuación y pulse la tecla "PRN/ENTER".



1. Valor actual de AD
2. Actual la gravedad del valor AD.
3. Actualmente el valor de gravedad aumentado y disminuido
4. Valor actual de la gravedad